

# TOPCIMENT-MIKROSEMENTIN HOITO- JA PUHDISTUSOHJE

## MIKROSEMENTIN KÄYTTÖÖNOTTO

Mikrosementti saavuttaa halutun kovuuden ja kemiallisen kestävyuden kuukauden kuluttua TopSealer®-lakan levityksestä. Näin ollen muutaman ensimmäisen viikon aikana on noudatettava varovaisuutta, jotta vielä kovettuva mikrosementti ei vaurioidu.

Kaksi päivää TopSealer®-lakan levittämisen jälkeen mikrosementtilattialla voi kävellä varoen ja viikon kuluttua normaalisti. Älä peitä pintoja kahden ensimmäisen viikon aikana. Älä siis esimerkiksi levitä mattoja lattialle tai ripusta tauluja seinille. Ensimmäisen viikon aikana pinnoitetta ei tule puhdistaa eikä kastella, eli on syytä olla erityisen tarkkana, ettei siihen roisku nestettä.

*Valmistaja suosittelee lakkapinnan uusimista tai huoltamista 2 vuoden välein – etenkin märkätiloissa. Mikäli lakkapinta on vaurioitunut tai huomaat mikrosementin tummuvan kastuttuaan, ole välittömästi yhteydessä asennusliikkeeseen.*

*Mikrosementin ei ole tarkoitus kastua, vaan pintalakan tulisi pitää pinta aina samanlaisena. Mikäli mikrosementtiin pääsee jotain muita aineita, esimerkiksi pesuaineita, tulevat ne värjäämään mikrosementtiä.*



## MIKROSEMENTIN PUHDISTUS

**On erittäin tärkeää, että mikrosementin asentamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ennen sen ensimmäistä puhdistamista.**

Mikrosementin puhdistukseen suosittelemme erityisesti tähän tarkoitukseen kehitettyjä tuotteita: Ecoclean Basic ja Ecoclean Pro.

Ecoclean Basic on ekologinen puhdistusaine kotikäyttöön. Sekoita puhdistusainetta veteen pakkauksen ohjeen mukaisesti. Käytä pinnan puhdistamiseen moppia tai kosteaa liinaa. Ecoclean Pro on ekologinen puhdistusaine, joka sopii erityisen hyvin vaikean ja sitkeän lian puhdistamiseen. Tätä tuotetta ei laimenneta veteen, vaan se suihkutetaan suoraan puhdistettavalle pinnalle ja sen annetaan vaikuttaa muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen ylimääräinen tuote poistetaan kostealla liinalla.

Mikrosementin puhdistukseen voi käyttää myös muita pH-neutraaleja puhdistustuotteita, mutta sitä ei tule puhdistaa liian aggressiivisilla tuotteilla, kuten kloorilla, valkaisuaineella, ammoniakilla tai sellaisilla saippuilla tai pesuaineilla, joiden pH ei ole neutraali.

On erittäin tärkeää, että puhdistusainetta ei jätetä mikrosementtipinnalle liian pitkäksi aikaa, jotta se ei vahingoita pinnan suojakerrosta.

Jos pinnalle roiskuu nestettä, kuten kahvia tai viiniä, se tulee poistaa välittömästi.

## MIKROSEMENTIN HOITO

Mikrosementti sopii erinomaisesti myös märkätiloihin. On kuitenkin suositeltavaa välttää jatkuvaa kosketusta veden tai kosteuden kanssa. Esimerkiksi märkiä pyyhkeitä ei tule jättää mikrosementtipinnalle lojumaan.

Mikrosementtipinta kannattaa pitää puhtaana kivistä tai hiekasta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Vältä painavien esineiden vetämistä mikrosementtipintaa pitkin. Noudata erityistä varovaisuutta, kun siirät huonekaluja: älä koskaan vedä tai raahaa niitä pintaa pitkin.

On suositeltavaa käyttää huonekalujen jalkojen alla pehmusteita, jotta mikrosementti ei naarmuunnu.

## MIKROSEMENTIN SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Suosittelemme mikrosementtipinnoitteiden säännöllistä huoltoa akryylivahoilla pinnoitteen suojakerroksen ylläpitämiseksi. Ceraciment on tuote, joka vahvistaa pinnoitteen kovuutta ja luonnollista kiiltoa. Vahaustiheys riippuu pinnoitteen käytöstä ja ominaisuuksista – kysy meiltä lisää!

Suosittelemme Ceraciment Basic -tuotetta kotikäyttöön ja ammattilaiskäyttöön Ceraciment Pro -tuotetta. Toisten akryylivahojen suhteen emme voi taata samaa lopputulosta.

***Mikäli epäröit, miten mikrosementtiä tulisi käsitellä, kysy rohkeasti lisää meiltä.***

**Sepri**

p. 02 2849990 | info@sepri.fi | www.sepri.fi  
Juhana Herttuan puistokatu 19, 20100 Turku

**sepri.**